

UWAGA: Programowanie urządzenia poprzez port USB możliwe jest w systemie Windows XP/Vista/7/8/10. Wymagana jest wcześniejsza instalacja sterowników.

A. Instalacja ARsoft-CFG

ARSoft-CFG służy do podglądu online pomiarów oraz ustawiania parametrów urządzenia. Instalator programu zawiera również sterowniki dla systemu Windows oraz instaluje w systemie certyfikat dla tych sterowników.

Program instalacyjny ARSoft-CFG znajduje się na płycie CD w katalogu "Software", a najnowszą wersję programu można pobrać ze strony: "http://www.apar.pl/download/oprogramowanie.html"

Uruchom program instalacyjny i postępuj według instrukcji na ekranie.

B. Instalacja sterowników USB



System Windows wykryje nowe urządzenia - pamięć masową oraz wirtualny port COM i rozpocznie instalację sterowników.



Pamięć masowa zostanie zainstalowana automatycznie, natomiast podczas instalacji portu COM w systemie innym niż Windows 10 należy **ręcznie** wskazać lokalizację sterowników na płycie CD: *"/DRIVERS/AR2xx-AR4xx"*, lub folderze danych programu ARsoft, domyślnie:

- "C:\Program Files (x86)\ARSoft\CFG\Drivers" dla systemów 64 bitowych- "C:\Program Files\ARSoft\CFG\Drivers" dla systemów 32 bitowych





W przypadku gdy wyświetli się komunikat braku możliwości weryfikacji wydawcy sterownika oznacza to brak w systemie Windows zainstalowanego certyfikatu APAR (patrz punkt 1). W systemach Windows XP/Vista/7 można zatwierdzić opcję "*Zainstaluj sterownik mimo to*".



W systemach Windows 8/10 w tym przypadku należy albo ponownie spróbować zainstalować program ARsoft-CFG, lub wyłączyć w systemie wymuszanie podpisu cyfrowego sterowników.

5

Jeśli sterowniki zostały poprawnie zainstalowane w Menadżerze Urządzeń systemu Windows w gałęzi Porty COM i LPT pojawi się pozycja: - CDC USB to UART (COMx) dla AR200/205/206/406

- USB Serial Port (COM**x**) dla AR207/407/654

gdzie ${\bf x}$ jest numerem przydzielonego wirtualnego portu COM



W przypadku niepoprawnej instalacji należy znaleźć w Menadżerze Urządzeń urządzenie oznaczone żółtym wykrzyknikiem APAR USB DEVICE lub APAR COMPOSITE DEVICE i zaktualizować dla niego sterowniki.

🚔 Menedżer urządzeń		×
Plik Akcja Widok Pomoc		
(+ +) 🖬 🔛 🔛 📖 🔍 🔛	建模板	
🛛 🖶 Drukarki		
🖌 🌆 Inne urządzenia		0
APAR USB DEVICE	A Laboration of the second	1
🕨 📲 Karty graficzne 📃	Aktualizuj oprogramowanie sterownika	
Karty sieciowe	Wyłącz	
Klawiatury	Odinstaluj	
	Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu	11
Kontrolery dźwięku	Właściwości	

C. Konfiguracja urządzenia przy pomocy ARSoft-CFG

6	Uruchom ARsoft-CFG i w oknie "Dodaj konfigurację" wprowadź swoja unikalną nazwę dla urządzenia wybierz typ podłączanego urządzenia oraz rodzaj połączenia.
	eis telycja urządzenia
	Twoja nazwa urządzenia AR205
	Typ urządzenia AR205, AR206
	Rodzaj połaczenia RS485/RS232 lub programator AR955/AR966 (COM wirtualny)
	Port COM APAR CDC to UART (COM10)
	Adres MODBUS urządzenia 1 Prędkość transmisji 19200
	Adres rejestru identyfikatora typu urządzenia
	W zależności od wybranego połączenia ustaw: USB (COM wirtualny) - nr portu COM - należy ustawić numer przydzielony podczas instalacji sterowników wirtualnego portu COM (patrz punkt 5) ETHERNET - port UDP lub TCP oraz adres IP (nazwę hosta) RS485 - port COM, prędkość transmisji oraz adres MODBUS (domyślnie 1, dla kilku urządzeń w sieci należy każdemu urządzeniu nadać inny adres)



D. Uruchomienie rejestracji



Ustaw opcje rejestracji, skonfiguruj wejścia pomiarowe oraz sprawdź poprawność czasu zegara wewnętrznego urządzenia: AR207, AR407 →instr. obsł. punkty 12.2, 12.4, 12.5 oraz 12.10, AR654 →instr. obsł. punkty 12.2, 12.3, 12.5 oraz 12.10,

AR200, AR205, AR206 → instr. obsł. punkty 12.1, 12.3 oraz 12.8,

AR201 \rightarrow instr. obsł. punkty 11.1, 11.2 oraz 11.3,

AR406 \rightarrow instr. obsł. punkty 13.1, 13.3 oraz 13.8.

Konfigurację można wykonać ręcznie przy pomocy klawiatury urządzenia lub przy pomocy ARsoft-CFG (patrz poniższe punkty). Po zakończeniu konfiguracji urządzenie rozpocznie rejestrację **zgodnie z harmonogramem** ustalonym w opcjach rejestracji.

UWAGA: Urządzenie nie rejestruje danych w czasie połączenia rejestratora z komputerem kablem USB.

Uruchom ARsoft-CFG oknie głównym wybierz utworzoną konfigurację, kliknij "Połącz" a następnie po nawiązaniu komunikacji z urządzeniem "Parametry"

rrg ARsoft-CFG WZ1 4.0.0		- ×
Konfiguracja AR205		14
🕂 🕂 Dodaj konifgurację 💉 Edytuj ko	onfiguracje 💼 Usuń konfigura	
🕨 🕨 Polącz 📃 Odłącz 🌼 Param	etry 🌞 Opcje programu	
🛢 Urządzenie: AR205-4.2		
1) Pomiar kanału 1	34.5	
2) Pomiar kanału 2	23.6	
Stan wyjścia 1		
	•	
Czas wewnętrzny rejestratora		
II Log		
II Status		

9

8

Ustaw zgodnie z instrukcją obsługi wszystkie parametry wymagające zmian, a po zakończeniu **kliknij zatwierdź zmiany**. Po zamknięciu okna "Edycja parametrów" kliknij "Odłącz". Możesz przystąpić do konfiguracji następnego urządzenia.

UWAGA: W przypadku jednoczesnego użytkowania wielu rejestratorów należy każdemu nadać inny numer ID

G Edycja parametrów	
؇ Zatwierdźzmiany 💥 Zar	nimij 📚 Przywróć wartości firmowe 💾 Zapisz do plku 💻 Odczytaj z plku
🛢 📂 Konfiguracja wejść	
■ 😔 Kanał1: <u>Pomiar kan</u> a	Nu 1
🧕 Jednostka: 💁	
🚪 Rodzaj wejścia:	Wyłączona
🗧 Rezystancja linii	Pt100
Tomporatura air	N100
remperatura zir	J (Fe-Cufii)
- 🚪 Pozycja kropki/n	K (NCr-NAI)
– 🎦 Dół zakresu wsk	S (Pitkh 10-Pit) B (Pitkh30-Pitkh6)
- 🚺 Góra zakresu ws	
Filtracja: 1	
- 🔠 Kalibracja zera:	
Kalibracja nacny	
– 🔠 Przypisanie wyjś	
💼 Malan we divided	
Kolor podswietle	
– 📕 Jasność tła: 100	

E. Odczyt zarejestrowanych danych

Odczyt danych jest możliwy bezpośrednio poprzez podgląd plików CSV lub w ARsoft-LOG. Program instalacyjny ARSoft-LOG znajduje się na płycie CD w katalogu "Software", a najnowszą wersję programu można pobrać ze strony: "http://www.apar.pl/download/oprogramowanie.html". Import plików możliwy jest poprzez USB, Ethernet lub kartę SD/pendrive.

E.1 Odczyt danych poprzez USB





E.2 Odczyt danych poprzez Ethernet



Uruchom ARsoft-LOG, kliknij *"Pobierz przez LAN"*, wpisz adres IP oraz port UDP urządzania i kliknij *"Połącz"*. Przy prawidłowym połączeniu program wylistuje pliki z rejestratora. Po wciśnięciu "Kopiuj" pliki zostaną skopiowane do komputera, a następnie wczytane do bazy danych.

Konfiguracja ar200			R	Zapisz	Zapisz ja		
Adres IP / nazwa NETBIOS Port ar200 20200	,						
C:\Users\Andrzej\Documents\ARSoft\LOC							
Narwa ellini	Bornier	Koria	Instant	Bledin			
AR200_6_2017-03-22_15-53-25.csv	86.9 kB	24.0 kg					
AR200_6_2017-03-24_14-05-32.csv							
AR200_6_2017-03-27_13-20-27.csv	190.6			3%			
AR200_6_2017-04-03_09-49-32.csv	0.2 kt	Operacja:	1/8				
				28%			