# Szybki start Rejestratory AR23x







## B. Uruchomienie rejestracji



Ustaw czas początku i końca rejestracji (parametry Start i Stop) oraz sprawdź poprawność czasu zegara wewnętrznego urządzenia:

AR231, AR232, AR235, AR236 →instr. obsł. rozdział 7, tabela 1

AR233, AR234 →instr. obsł. punkty 9.1, 9.2 oraz 9.3.

Konfigurację należy wykonać przy pomocy ARSoft-CFG-WZ1. Po zakończeniu konfiguracji urządzenie rozpocznie rejestrację. **zgodnie z harmonogramem** ustalonym w opcjach rejestracji.

UWAGA: Urządzenie nie rejestruje danych w czasie połączenia rejestratora z komputerem kablem USB.



Uruchom ARsoft-CFG oknie głównym wybierz utworzoną konfigurację, kliknij "Połącz" a następnie po nawiązaniu komunikacji z urządzeniem "Parametry"

🗕 Dodaj konifgurację 🅜 Edytuj ko	nfigurację  🍿 Usuń konfigu	
🕨 Połącz 📃 Odłącz 📩 Parame	etry 🔅 Opcje programu	? Pomoc
ządzenie: AR234		
1) Pomiar	3,5	
Napięcie baterii	3,70	
9g		
atus		



Ustaw zgodnie z instrukcją obsługi wszystkie parametry wymagające zmian, a po zakończeniu **kliknij zatwierdź zmiany**. Po zamknięciu okna "Edycja parametrów" kliknij "Odłącz". Możesz przystąpić do konfiguracji następnego urządzenia.

UWAGA: W przypadku jednoczesnego użytkowania wielu rejestratorów należy każdemu nadać inny numer ID



#### C. Odczyt zarejestrowanych danych

Odczyt danych jest możliwy bezpośrednio poprzez podgląd plików CSV lub w ARSoft-LOG-WZ3. Program instalacyjny ARSoft-WZ3 znajduje się na płycie CD w katalogu "Software", a najnowszą wersję programu można pobrać ze strony: "http://www.apar.pl/download/oprogramowanie.html". Import plików możliwy jest poprzez USB lub kartę SD.

## C.1 Odczyt danych poprzez USB

Podłącz	z rejestrator do komputera. W systemie Windows pojawi się nowy
dysk w	ymienny (lub 2, jeśli do w urządzeniu jest karta SD).
	Adres 툁 Mój komputer

Na 🔺	
System (C:)	
Stacja dysków DVD-RAM (D:)	
-AR232 (O:)	

<sup>Typ</sup> Dysk lokalny Stacja dysków CD Dysk wymienny



13

Uruchom ARSoft-LOG-WZ3, kliknij "Wczytaj z pliku" i z dysku wymiennego rejestratora otwórz jeden z plików archiwum z rozszerzeniem CSV.

	Low restored		201	1400	-	-	
Szukaj w:	AH232 (0:)		•	\$		<b>1</b>	
	AR232_0_	2009-09-07_11-25-33.csv					
	AR232_0	2009-09-15_11-47-41.csv					
Moje biezące dokumenty	AR232_20	09-09-03_11-44-39.csv					
103							
Pulpit							
18							
Moje dokumenty							
Mark I							
Mój komputer							
Moje miejsca sieciowe	Nazwa pliku:	AR232_0_2009-09-15_11-4	7-41.cs	v	-		Qtwórz

Pojawi się okno w którym można przypisać nazwy kanałom danego rejestratora. Zatwierdź wybór, pomiary zostaną wczytane do bazy danych



Na liście urządzeń zaznacz kanały dla których chcesz sporządzić raport. Na zakładce "*Raporty*". Po kliknięciu "*Wykonaj*" na zakładce "Raporty" zostanie sporządzony wykres oraz tabela z danymi dla wybranych kanałów.



# C.2 Odczyt danych poprzez kartę SD



Włóż kartę SD do rejestratora. Wciśnij przycisk COPY. W czasie kopiowania zacznie świecic się dioda STATUS. Po zakończeniu kopiowania wyjmij kartę, przy pomocy czytnika podłącz do komputera i następnie postępuj analogicznie jak w punktach 13-15.